Recomendaciones Finales

- Realiza mantenimiento cada
 meses.
- 2. Usa aire comprimido para limpiar el polvo.
- 3. No manipules componentes sin conocimiento técnico.
- 4. Si tienes dudas, consulta con un técnico especializado.



IMANTÉN TU
COMPUTADORA EN
ÓPTIMAS
CONDICIONES Y
EVITA FALLOS
FUTUROS!



Universidad de

SAN CARLOS

de

GUATEMALA

Ingeniería en Ciencias y Sistemas Prácticas Iniciales CUIDADO Y MANTENIMIENTO

DE TU COMPUTADORA PORTÁTIL



IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

Mantener tu computadora en buen estado mejora su rendimiento y prolonga su vida útil. Sigue estas recomendaciones para asegurar su correcto funcionamiento.

Acceso a los Componentes



- 1. Retira la tapa inferior con cuidado.
- Desatornilla y retira el almacenamiento, colocándolo en un lugar seguro.
- 3. Desconecta la batería interna con precaución.
- 4. Accede a los compartimentos de memoria RAM

Limpieza del Sistema de Ventilación


- Retira el disipador y e ventilador cuidadosamente.
- 2. Limpia el ventilador y aspas con una brocha suave o aire comprimido.
- 3. Verifica la pasta térmica en el procesador y la tarjeta gráfica, reemplázala si es necesario.
- 4. Vuelve a colocar el disipador y el ventilador, asegurando todas las conexiones.





Reemplazo de Memoria RAM

- 1. Ubica los módulos de memoria RAM.
- **2**. Empuja las pestañas laterales para liberar la memoria.
- **3**. Sustituye o reinstala los módulos, asegurando su correcta fijación.



Reensamblado y Revisión Final



- Coloca nuevamente la tapa inferior y atornilla.
- 2. Reinstala el almacenamiento y asegúrate de que los pines estén conectados.
- **3**. Cierra los compartimentos de memoria RAM.
- **4.** Reconecta la batería interna y los periféricos.
- **5**. Enciende la computadora y verifica su funcionamiento.